
Key combinations / Tuş Kombinasyonları

P **Park mode: Does not move forward or backward when key is pressed.**
Park modu: Tuşa basıldığında ileri veya geri hareket etmez.

Forward / İleri **Back / Geri** **Left / Sol** **Right / Sağ** **S** **Speed / Hız**


Remote Contol / Uzaktan Kumanda



Ürünün kurulum videosu için;

YouTube : Dolu Toy Factory
https://youtu.be/pFFm4vgvK80

BARKODU OKUTUNUZ



Battery insertion / Pil Takılması

EN WARNINGS! Batteries should be replaced by an adult. Please remove the batteries of toys when no use for a long time. Swallowing the batteries may cause injuries. In such case please apply to hospital urgently. Keep the batteries in a safe place, do not throw in fire and do no try to open the battery. 2 pcs AAA size battery needed. Remove worn / finished batteries from the toy. Do not use different types of batteries or new and used batteries together.

TR UYARILAR! Pillerin takılması ve değiştirilmesi bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Uzun süre kullanılmayacak olan oyuncakların pillerini çıkartınız. Pillerin yutulması sakıncalıdır. Bir çocuğun pil yutması durumunda acil olarak bir doktora başvurunuz. Pilleri güvenli yerlere atınız, asla ateşe atmayınız ve pili açmaya çalışmayınız. 2 adet AAA pil ile çalışır. Yıpranmış/bitmiş pilleri oyuncaktan çıkartınız. Farklı tip piller veya yeni ve kullanılmış pilleri birlikte kullanmayınız.

Batteries are not included.
Kumandaya piller dahil değildir.

GARANTİ BELGESİ

Üretici

Ünvan : Dolu Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.
Adres : Vakıflar Osb Mh. Güvem Sk. No:1/1
Ergene 59930 / Tekirdağ / Turkey
Tel : +90 212 875 90 20

DOLU OYUNCAK SAN.VE TİC.A.Ş.
Ergene OSB-1 Vakıflar OSB.Mah.Güvem Sok.
No:1/1 Misinli Ergene/TEKİRDAĞ
Beylikdüzü V.D.:310 060 1591
www.dolu.com.tr

MALIN

Cinsi : Akülü Çocuk Arabaları
Markası : DOLU TOY FACTORY
Azami Tamir Süresi : (20) Yirmi İş Günü

Aşağıdaki bölüm satıcı tarafından doldurulmalıdır.

Modeli :
Lot No :

SATICI FİRMANIN

Ünvan :
Adres :

Tel :

FATURA

Tarih / Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Adres :

Tel :

GARANTİ ŞARTLARI

- Akü harici malın bütün parçaları dahil olmak üzere garanti kapsamındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyeti** veya **Tüketici Mahkemesi**'ne başvurabilir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarılmasını isteme, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Garanti belgesi, satışı yapan firma tarafından, fatura bilgisine göre eksiksiz doldurulmalı, kaşe ve imza ile onaylanarak tüketiciye teslim edilmelidir. Üretim hatalarına karşı fatura tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar:

- Dış etkenler (darbe, düşme vb.) sebebiyle plastik aksamda oluşan hasar ve kırıklar.

DOLU

Code No: 2585 / 8086 SAHARA 12V with RC & MP3 Player
INSTRUCTION AND USER MANUAL
KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU



"Maximum user weight is 50 kg"
"Maksimum taşıma kapasitesi 50 kg"

"WARRANTY DOES NOT INCLUDE BATTERY - AKÜ GARANTİ KAPSAMINA GİRMEMEKTEDİR"

"The charging period is 12 hours for each use - Şarj süresi her kullanımda 12 saattir"

Product Functions and Specifications

- This product made from healthy raw materials
- Forward, Reverse and Stop gear function / Turbo
- Electronic horn
- 60 minutes (this duration may also vary by travelling surface, weight and form of use)
- 12 V battery
- 3,5 - 5 Km / h
- Automatic brake system
- Protected fuse function
- When properly used in accordance with the conditions defined in the instruction manual, the service time for spare parts and service is 10 years.
- Remote Controlled

Ürünün Fonksiyonları ve Özellikleri

- Sağlığa uygun hammadde ile üretilmiştir.
- İleri, Stop ve Geri Fonksiyonu / Turbo
- Elektronik korna
- 60 Dakika (Zemin, ağırlık ve kullanım şekline göre değişiklik gösterebilir.)
- 12 Volt akü
- Saatte 3,5 - 5 km hız
- Otomatik fren sistemi
- Korumalı sigorta özelliği
- Kullanım kılavuzundaki şartlar doğrultusunda uygun kullanıldığı takdirde yedek parça ve servis hizmetinin kullanım süresi 10 yıldır.
- Uzaktan Kumandalı



0-3

Manufacturer | Üretici | Hersteller
Fabricant | Fabricante | Fabricante
Производитель | Fabricante | Fabrikant
Gyártó | Proizvodžač | Proizvođač
производители | Producator
Производител | Κατασκευαστής | Producent
Gamintojas | Výrobce
Výrobca | Tillverkare | Proizvajalec | Fabrikant
Valmistaja | Izgatavotājs | الصانع

DOLU OYUNCAK SAN. TIC. A.Ş.
Ergene 1 OSB Vakıflar OSB Mah. D 100 Cad.
Güvem Sok. NO: 1 / 1 Ergene / Tekirdağ
Tel: +90 212 875 90 20 Fax: +90 212 875 90 26
www.dolu.com.tr info@dolu.com.tr

UK ADDRESS: DOLU UK LTD
10 Western Road, Romford, Essex RM1 3JT U

Importer | Importeur | Importateur | Importatore
importador | Импортер | Importador | Importeur
Importör | Uvoznik | Uvoznik | Увозник Олимп МБ
Importator | Вносител | Εισαγωγέας | Importer
Importuotojas | Dovozce | Dovozca | Importör
Uvoznik | Importør | Maahantuoja
Importētājs | المستورد

EU ADDRESS: DOLU OOD
Tsarigradsko Shose 135 Fl.2, Office
7A Sofia 1784 Bulgaria

WARNINGS! / UYARILAR!

If you use Battery operated product (Battery Operated Product) according to the manual instructions, "Battery Operated Product" can be used more longer. If there is no user fault, you can not get benefit from warranty period. Please pay attention to the warnings mentioned here because the Faulty use ofthe battery or its use which is not in compliance with this Guide will be excluded from the guarantee range.

Akülü ürününüzü bu kullanma kılavuzundaki bilgiler ışığında kullanırsanız oyuncağınızı daha uzun ömürlü kullanacaksınız, kullanıcı hatasına meydan vermeyerek garanti şartlarından yararlanabileceksiniz. Akülü ürünün Kullanıcı hatalarından dolayı yada bu Kullanma Kılavuzuna uygun olmayan şekilde kullanılması, ürünü garanti kapsamı dışında bırakacağından lütfen buradaki uyarıları dikkate alınız.

EN WARNINGS!

- The product should be definitely used under the supervision of an adult.
- It should not be used in traffic. Protective equipment should be worn. (Helmet, kneepad etc.)
- The product requires a proficiently usage. Otherwise, accidents such as rollover, collision with third persons may happen.
- The maximum speed of this toy is not suitable for children under 3 years old.
- The toy that you have purchased has been designed for the use of a single child. Children more than one cannot play at the same time.
- Do not use Battery Operated Product for any commercial purpose except riding. This way of application is not covered by Dolu guarantee.
- Since the disappearance of plastic parts and metal components of product which was broken, destroyed and deformed take long years, do not throw them away for environment and human health. Collect them separately for recycling.
- The child should be definitely instructed by an adult not to stand up, to keep his hands on the steering wheel and not turn right and left with sudden movements in motion, not withdraw the shift forward and backwards without removing his feet from the gas pedal while he is using the vehicle. The training should continue until the child learns.
- The child should be instructed by an adult not to look behind to prevent accident when he is proceeding to back.
- The vehicle is not suitable for use at sandy, soiled, wet, icy, bumpy etc surfaces.
- Prior to each use the control of the wheel connection, steering link, the front rod and gearbox, gear shifts on the vehicle should be carried out by an adult. If these checks have not been made; the vehicle may overturn or may cause the falling of the child.
- Pay attention that sockets on the tip of the vehicle, battery and cable of charger is completely mounted and is not mounted wrong!
- Do not move the parts of the vehicle such as cable socket, connections etc. and do not alter!
- For cleaning the product wipe it with damp cloth and wipe it with a dry cloth. Do not use solvent and similar material. The product should be cleaned by an adult.
- Keep the product away from all kinds of heat sources.
- Do not impose the product to sun, snow, and rain type of external effects. This type of effects may cause the discoloration of the product and damage the product.
- Never allow the children to remove and swallow the stickers and labels of the product.
- In order to prevent the danger of suffocation keep the plastic packages from the children.
- The materials used on the product are suitable to children health.
- Do not hold the product from parts such as wheel, rear windbreak (mirrors), gear shift etc. while carrying! Do not put the product straight or not tilt while dispatching!
- Do not use the product in case of substantial damages (breaking, failure of electronic parts, deformed parts etc.)! Contact with the nearest authorized services or our central factory for maintenance and repair, please.
- The usage life of the product is 10 years on condition that it is used in accordance with terms set out in the manual.
- Assembly required by an adult.
- Please keep the packaging or installation guide as it contains important information.
- "Product can be used on a surface with maximum %5 slope. Product would be out of guarantee in case of using above the limits."

TR UYARILAR!

- Ürün mutlaka yetişkin biri gözetiminde kullanılmalıdır.
- Trafikte kullanılmamalıdır. Koruyucu ekipman giyilmelidir. (Kask, dizlik vb.)
- Ürün beceri isteyen bir kullanım gerektirir. Aksi halde devrilme, üçüncü şahıslarla çarpışma vb. kazalar meydana gelebilir.
- Bu oyuncağın maksimum hızı 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
- Almış olduğunuz oyuncak yalnız tek çocuğun kullanımı için dizayn edilmiştir. Birden fazla çocuk bindirilemez.
- Ürünü ticari maksatlı olarak kullanılmaya uygun değildir. Bu şekilde kullanım dolu garantisi dışındadır.
- Ürünün kullanılmış, kırılmış, bozulmuş plastik parçalar, metal aksamlar vb. parçalar çevre ve insan sağlığına zarar verebileceği için çöpe atmayınız.Ayrı toplayınız. Geri kazanılabilir.
- Çocuğun ürünle oynarken kesinlikle ayağa kalkmaması, ellerini direksiyonda tutması, hareket halinde iken ani ve hızlı hareketlerle sağa-sola dönmemesi, ayağını gaz pedalından çekmeden ani olarak vites kolunu ileriye ve geriye doğru çekmemesi gerektiği yetişkin tarafından çocuğa öğretilmelidir. Eğitim çocuk öğreninceye kadar devam etmelidir.
- Çocuğa geriye doğru gelirken bir kazaya mahal vermemesi için arkasına bakması gerektiği yetişkin tarafından öğretilmelidir.
- Araç kumlu, topraklı, ıslak, buzlu engebeli vb. zeminlerde kullanıma müsait değildir.
- Her kullanım öncesi bir yetişkin tarafından teker bağlantılarının kontrolü, direksiyon bağlantısı kontrolü, ön rot ve şanzıman, araç üzerindeki vites kolunun vb. parçaların kontrolü yapılmalıdır. Bu kontroller yapılmadığı takdir de araç hasar görebilir veya çocuğun zarar görmesine neden olabilir.
- Akü ve şarj cihazı kablo uçlarındaki soketlerin tam olarak takılmasına ve ters takılmamasına dikkat ediniz.
- Aracınızın kablo soketleri kablo bağlantıları vb.aksamlarıyla oynamayınız ve değişiklik yapmayınız.
- Ürünü temizlemek için sadece nemli bir bez ile silerek kuru bez ile kurulayınız. Çözücü ve benzeri madde kullanmayınız. Ürün yetişkin tarafından temizlenmelidir.
- Ürünü her türlü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Ürünü güneş, kar, yağmur gibi dış etkenlere maruz bırakmayınız. Bu gibi dış etkenler ürünün renginin solmasına ve üründe tahribata neden olabilir.
- Üründe kullanılan çıkartma ve etiketlerin çocuklar tarafından kopartılıp yutulmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- Boğulma tehlikesini önlemek için plastik ambalajları çocuklardan uzak tutunuz.
- Üründe çocuk sağlığına uygun materyal kullanılmıştır.
- Ürünü taşırken direksiyon, ön cam çerçeve (aynalar) vites kolu vb. parçalardan tutmayınız.Ürünü sevk ederken yan veya dik koymayınız.
- Üründe meydana gelebilecek büyük hasarlar (kırılmalar, elektronik aksamında bozukluklar, deforme olmuş parçalar vb.) oluştuğu zaman ürünü kesinlikle kullanmayınız, bakım ve tamir için size en yakın yetkili servislerimizi veya merkez fabrikamızı arayınız.
- Kullanım kılavuzundaki tanımlanan şartlar doğrultusunda uygun kullanıldığı takdirde yedek parça ve servis hizmetinin kullanım süresi 10 yıldır.
- Bir yetişkin tarafından montajlanmalıdır.
- Önemli bilgi içerdiğinden ambalâjı/kurulum ve kullanım kılavuzunu saklayınız.
- "Ürün maksimum %5 eğimli alanda kullanılabilir. Bu limitlerin dışında kullanımı halinde ürün garanti kapsamı dışı kalır."

Warning About the Battery

- Before the first use; the battery is charged for a period of 16 hours.
- The charging period is 12 hours for each use.
- Battery Operated Product's battery must charge before power totally runs out
- When the battery is left at very high and low temperatures, the capacity of the battery decreases gradually. The battery capacity of your toy will decrease to some extent by each charcing / discharcing. Because of this the operation period of your battery can be shortened seriously even if the battery is not completely discharged.
- Charge your battery at the indicated period. the charge that you will make short and long period will decrease utilization life of your battery.
- The battery pole heads are connected to cables with locked sockets. In case of breakage for any reason, it is recommended to have it manufactured as the original as it may cause danger.
- Do not use another battery with different voltage and amperes of the original.
- The battery must not be removed from the vehicle, and not be dropped on hard surfaces.
- The battery must not be kept in very cold,extra hot and humid places.
- Do not short cut the battery poles.
- Do not dispose battery's plastic parts in a fire.
- Keep your waste battery out of children's reach.
- Battery can be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose the battery in a fire. The battery may explode or leak.
- There is no maintenance required for your battery. The battery is Leakproof. It is free of danger. 12V volt rechargable.
- Charger is not a toy. While charging the vehicle, adult supervision required.
- Do not open the charger. Do not use any different charger to charge your vehicle.
- The battery is not covered by the warranty against failures due to misuse, long uncharged periods or excessive charges and failure to follow the instructions in the operating manual.

Batarya ile ilgili Uyarılar

- İlk kullanımdan önce akü 16 saat süresince şarj edilir.
- Şarj süresi her kullanımda 12 saattir.
- Ürünü batarya bitmeden şarj ediniz.
- Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda uzun süre durduğunda akü kapasitesi yavaş yavaş düşer. Oyuncağınızın akü kapasitesi her şarj etme / boşaltma ile bir miktar azalacaktır. Bunun sonucunda oyuncağınızın çalışma süresi, akü tamamen şarj edilse bile önemli ölçüde kısalabilir.
- Akünün şarjını belirtilen sürede şarj ediniz, kısa ve uzun sürede yapacağınız şarj akünün kullanım süresini kısaltacaktır.
- Orijinalinin yerine değişik volt ve amperde başka bir akü kullanmayınız.
- Akü kutup başları kilitli soketlerle kablolara bağlıdır. Her hangi bir nedenle kopması halinde tehlike arz edeceğinden orijinaline uygun yaptırılması tavsiye edilir.
- Batarya araçtan çıkarılmamalı, sert zeminlere düşürülmemelidir.
- Batarya çok soğuk, aşırı sıcak, rutubetli yerlerde bekletilmemelidir.
- Batarya kutuplarını kısa devre yapmayınız.
- Atık bataryanızın plastik kısımlarını ateşte imha etmeyiniz.
- Atık bataryanızı çocuklardan uzak tutunuz.
- Bataryanız tekrardan geri dönüştürülmeli veya çevre sağlığı açısından imha edilmelidir.
- Bataryanızı ateşte imha etmeyiniz. Batarya patlayabilir veya sızıntı yapabilir.
- Bataryanızın herhangi bir bakıma ihtiyacı yoktur, batarya sızdırmaz özelliktedir. Tehlikesizdir. 12 Volt tekrar şarj edilebilir.
- Şarj cihazı oyuncak olmayıp, bataryanın şarj işlemi bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Şarj cihazının içi kesinlikle açılmamalıdır. Aracınız ile verilmiş olan şarj ünitesi dışında farklı bir şarj cihazı kullanmayınız.
- Batarya; kullanım hatasından kaynaklanan arızalara karşı, uzun süre şarj edilmeden bırakılmasından dolayı ve aşırı şarj etme sonucu bozulmaları ve kullanım şeklindeki hususlara uyulmaması halinde garanti kapsamı dışındadır.

- If toy will not be used, charge your battery once 15 days in order not to be harmed. If you do not perform this procedure battery will remain out of warranty as battery will get dry.

- Akülü aracı uzun süre kullanmayacaksanız, bataryanızın zarar görmemesi için en az 15 günde bir şarj ediniz. Eğer bu işlem uygulanmaz ise akü kuruyacağı için garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Charge Apparatus Technical Specifications

Input	: AC 176-264V
Output	: DC 15,6V 1,2A 18W

Şarj Cihazı Teknik Özellikleri

Giriş	: AC 176-264V
Çıkış	: DC 15,6V 1,2A 18W

The Part List / Parça Listesi


81285 (x1)


81276 (x1)


81145 (x1)


81282 - L (x1)


81282 - R (x1)


81125 (x1)


003-A (x1)


006 (x1)


003-B (x1)



YSB 009 (x2)



81271 (x1)


004 (x1)


EN WARNING: Lights wink when batteries assembled. After that, switch the key position to 'On'. Lights will flash as per the level of speed
TR UYARI! Piller takıldıktan sonra ışıklar yanıp sönmeye başlar. Ardından kontakt anahtarı "On" konumuna alınız. Işıklar hız kademesine göre yanacaktır.

Assembly / Montaj






Disconnet the battery / Akünün Çıkartılması



Connect the battery / Akünün Takılması



EN WARNINGS!

Please insert the exposed red battery connection cable to the red pole on the battery. Batteries are to be inserted with correct polarity. CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Keep all batteries away from children.

TR UYARILAR!

Açıkta duran kırmızı akü bağlantı kablosunu, akü üzerindeki kırmızı kutup noktasına takınız. Piller düzgün kutuplarla yerleştirilmelidir. Dikkat: Pilin hatalı bir şekilde yerleştirilmesi halinde patlama tehlikesi. Pilleri çocuklardan uzak tutun.

